

[FRENCH]

FLOATValve

Raccord cannelé ½ po

Peut être utilisé avec les tuyaux flexibles de ½ po

N'inondez plus jamais votre jardin!

- Permet de remplir le réservoir ou la cuve sans Surveillance
- Se fixe au couvercle ou à la paroi
- Niveau d'eau réglable

HydroLogic®

SYSTÈMES DE PURIFICATION

Installation :

1. Percer un trou de ½ po dans le couvercle ou la paroi du réservoir
2. Installer le robinet à flotteur et serrer l'écrou de maintien
3. Envelopper le filet de ruban à plomberie et visser le raccord cannelé de ½ po
4. Glisser le tuyau flexible de ½ po sur le raccord cannelé et régler la flotte au niveau désiré
5. Tester manuellement en levant la flotte pour assurer un bon fonctionnement avant de laisser sans surveillance

FLOATValve peut être fixé à la verticale sous le couvercle ou à l'horizontale sur la paroi.

Hydrologicsystems.com

HL 27012

XXXXXXXXXXXX

LB18869