

[FRENCH]

**FLOATValve**  
**Raccord à branchement rapide ¼ po**  
**Peut être utilisé avec Stealth-RO et smallBOY ainsi qu'avec les**  
**autres systèmes utilisant des tuyaux de ¼ po**

N'inondez plus jamais votre jardin!

- Permet de remplir un réservoir ou une cuve sans surveillance
- Se fixe au couvercle ou à la paroi
- Niveau d'eau réglable

HydroLogic®

SYSTÈMES DE PURIFICATION

Installation :

1. Percer un trou de 7/16 po dans le couvercle ou la paroi du réservoir
2. Installer le robinet à flotteur et serrer l'écrou de maintien
3. Envelopper le filet de ruban à plomberie (facultatif) et visser le raccord à branchement rapide
4. Fixer le tuyau d'eau purifiée de votre filtre et régler la flotte au niveau désiré
5. Tester manuellement en levant la flotte pour assurer un bon fonctionnement avant de laisser sans surveillance

FLOATValve peut être fixé à la verticale sous le couvercle ou à l'horizontale sur la paroi.

HydroLogicSystems.com

HL 27015

XXXXXXXXXXXX

LB18908